


Canali 26 40 45 **Rai**

Antenna utilizzata
Precedentemente per ricezione
Canali MUX 26, 27 e 40
**Se questa è un antenna 21 /40
è necessario sostituirla con antenna
21 / 48**

Antenna utilizzata
Per ricezione MUX
Nazionali e locali

Uscita con i canali presenti
da 21 a 48 + il canale 45
prelevato dall'ingresso
45 + 21 / 40




370 3757542



Canali Rai
26 40 45



Antenna utilizzata
Precedentemente per ricezione
MUX Rai 26, 27 e 40
**Se questa è un antenna 21 / 40
è necessario sostituirla con antenna
21 / 48**



Antenna utilizzata
Per ricezione MUX
Nazionali e locali



Uscita con i canali presenti
da 21 a 48 + il canale 45
prelevato dall'ingresso
45 + 21 / 40



370 3757542



Rai

ACU / LD

MIX
UHF

OUT

OUT
L.B.

Ing.
25 +
L.B.

Antenna utilizzata
Precedentemente per ricezione
MUX nazionali e locali
In B⁵ (32/60)
**Se questa è un antenna di B⁵
è necessario sostituirla con antenna
21 / 48**

Amplificatore
con ingressi di banda 4
e banda 5

Ing. 21/40 Ing. 42/60 OUT B³

Antenna utilizzata
Per ricezione MUX
RAI
26, 30 e 40
Oppure
26, 37 e 40

Uscita con i canali presenti
da 21 a 40 + il canale 25
prelevato dall'ingresso
25 + L B



370 3757542



Rai

ACU / LD

MIX
UHF

OUT

OUT
L.B.

Ing.
23 +
L.B.

Antenna utilizzata
Precedentemente per ricezione
MUX nazionali e locali
In B⁵ (32/60)
**Se questa è un antenna di B⁵
è necessario sostituirla con antenna
21 / 48**

Amplificatore

con ingressi di banda 5
e banda 4 21/30 + ch 40

Ing.
21/30
+ 40

Ing.
32/60

OUT

B³

Antenna utilizzata
Per ricezione MUX
RAI
26, 30 e 40
Oppure
26, 37 e 40

Uscita con i canali presenti
Da 21/30 + 40 + il canale 23
prelevato dall'ingresso
23 + L B



370 3757542

